

VSD Workshop ATV310 & ATV610



Schneider Electric Vietnam – Vinh Tung – Apr 2013

Check the connection diagram ATV310E

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV310E)



Check the connection diagram ATV610

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV610E)



Examine the factory setting of ATV310

(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV310)

Drive factory settings

The ATV303 is factory-set for the most common operating conditions (motor rating according to drive rating):

- Display: drive ready (- 0 0) with motor stopped or motor frequency reference while running
- Automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking
- No automatic restarting after a detected fault is cleared
- Logic inputs:
 - LI1: forward (2-wire transitional control)
 - LI2, LI3, LI4: no assignment
- Logic output: LO1: no assignment
- Analog input: Al1 (0 to + 5 V) speed reference
- Relay R1: fault as default setting. R1A opens and R1B closes when a fault is detected or no line voltage is present.
- Analog output AO1: no assignment

Code	Description	Value	
301	Standard motor frequency	50 Hz	
304	Rated motor voltage	380V	
50 1.0	Acceleration	3 s	
501.1	Deceleration	3 s	
5 12.0	Low speed	0 Hz	
5 12.2	High speed	50 Hz	
309	Motor control type	Standard U/F law	
3 1 0	IR compensation	100%	
604.0	Motor thermal current	equal to nominal motor current (value determined by drive rating)	
504.1	Automatic DC injection current	0.7 x rated drive current, for 0.5 seconds.	
315	Switching frequency	4 kHz	

Mục đích:

- Các bước cài đặt ban đầu cho một biến tần mới
- Sau các bước này, biến tần đã có thể vận hành cơ bản với lệnh chạy dừng từ terminal và lệnh đặt tốc độ bằng biến trở vào chân analog AI1 (0-10V)

Các bước cần thực hiện :

1/ Trả về mặc định nhà máy
 2/ Nhập thông số động cơ, làm auto tune
 3/ Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo loại tải
 4/ Cài đặt các thông số làm việc

- 5/ Cài đặt các rơ-le báo hiệu trạng thái biến tần
- 6/ Cài đặt ngõ ra analog báo trạng thái biến tần



1/ Trả về mặc định nhà máy (factory setting)

ATV310E: COnF/ 102 = 64 (2s)

ATV610: File management / Factory Setting / Parameter Group List = All / Go to factory Setting → OK

2/ Nhập các thông số động cơ và làm auto tune (nếu động cơ có nhãn)



Vào menu Motor Control cài đặt:

- Loại động cơ (50Hz hay 60Hz)
- Công suất định mức
- Điện áp định mức
- Dòng định mức
- Tần số định mức
- Tốc độ định mức
- Cosphi (tùy loại biến tần)

2/ Nhập các thông số động cơ và làm auto tune (nếu động cơ có nhãn)

ATV310E: COnF/ FULL/ 300-/
•301 =loại động cơ = 50
•305 =dòng đ/mức đ/cơ
→ 318 = 01 -> 02 (làm tuning)

•302=C.suất đ/mức đ/cơ
•306= Tần số đ/mức đ/cơ

•304 = Điện áp đ/mức đ/cơ
•307 = Tốc độ đ/mức đ/cơ

ATV610:

Main Menu / Simply Start /

- Basic frequency= loại động cơ = 50 (IEC) hoặc 60 (NEMA) → Thường cài 50
- Nominal motor power = Công suất động cơ (kW)
- Nom motor voltage = Điện áp định mức động cơ (V)
- Nom motor current = Dòng định mức động cơ (A)
- Nominal motor freq = Tần số định mức động cơ (Hz)
- Nominal motor speed = Tốc độ định mức động cơ (rpm)
- Auto tuning = Apply auto tuning

3/ Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo tải



3/ Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo tải

ATV303E: COnF/FULL/ 300-/ 309 = 00 (luật vector), 03 (luật U/f), 06 (luật bơm quạt)

ATV610: Complete setting / Motor parameter / Motor control type = U/F VC Standard: Luật U/F U/F VC Quad: Luật dành cho bơm quạt SYN U VC : Luật điều khiển động cơ đồng bộ

4/ Cài đặt các thông số làm việc



Vào menu Setting cài đặt:

- Dòng bảo vệ quá tải
- Thời gian tăng tốc giảm tốc
- Hạn chế tốc độ cao, hạn chế tốc độ thấp

4/ Cài đặt các thông số làm việc

✤ Cài đặt dòng bảo vệ quá tải

ATV310E: COnF/ FULL/ 600-/ 604/ 604.0 = dòng định mức động cơ

ATV610: Simply start / Motor Th Current = Dòng bảo vệ quá tải (A) , chỉnh = dòng định mức động cơ

4/ Cài đặt các thông số làm việc

Cài đặt thời gian tăng tốc (ACC), thời gian giảm tốc (DEC)

ATV310E: COnF/ 501.0 (ACC), 501.1 (DEC)

ATV610: Simply Start / Simply Start /

- Acceleration = Thời gian tăng tốc (s)
- Deceleration = Thời gian giảm tốc (s)

4/ Cài đặt các thông số làm việc

Cài đặt giới hạn tốc độ cao (HSP), giới hạn tốc độ thấp (LSP)

ATV303E: COnF/ 512.0 (HSP), 512.2 (LSP)

ATV610: Simply Start / Simply Start /

- Low Speed = Giới hạn tốc độ thấp (Hz)
- High Speed = Giới hạn tốc độ cao (Hz)

5/ Cài đặt relay báo trạng thái biến tần

Relay 1 (R1A-R1B-R1C) báo lỗi (relay đóng vào khi không có lỗi, mở ra khi có lỗi) Relay 2 (R2A-R2C) báo chạy dừng

```
ATV310E: COnF/ Full / 200/ 205 = 01,
/ 206 / 206.0 = 02
```

ATV610: Complete setting / Input-Output/ Relay

- R1 configuration / R1 assignment = Operating State "Fault"
- R2 configuration / R2 assignment = Drv Running

6/ Cài đặt ngõ ra analog báo trạng thái biến tần Cài đặt AO1 báo tốc độ chạy, xuất ra từ 0-10VDC

ATV303E: COnF/ Full / 200/ 216/ 216.0= 130 (báo tốc độ chạy), / 216.1 = 10V (xuất ra 0- 10V)

ATV610: Complete setting / Input-Output/ AQ1 configuration

- AQ1 assignment = Motor freq.
- AQ1 type = Voltage





Chức năng bắt tốc độ động cơ – Catch on the fly

ATV303E: COnF/ Full / 600/ 603 = 1

ATV610: Complete setting / Error warning handling / Catch on the fly / Catch on fly = Yes

Mục đích:

- Biến tần cần 2 lệnh để điều khiển: lệnh chạy dừng (command) và lệnh đặt tốc độ (reference)
- Ta có thể thay đổi cách ra các lệnh này tùy theo ứng dụng mong muốn
- Thường dùng khi tủ biến tần có chế độ Auto Manual



Fril	[Ref.1 channel]o Đặt tốc độ	[AI1] (AI1)				
A I I	[AI1] (AI1): Analog input					
A 12	[A12] (Al2): Analog input					
A 13	[AI3] (AI3): Analog input, if VW3A3202 extension card has been inserted					
A 14	[AI4] (AI4): Analog input, if VW3A3202 extension card has been inserted					
LEE	[HMI] (LCC): Graphic display terminal					
Паь	[Modbus] (Mdb): Integrated Modbus					
EAn	[CANopen] (CAn): Integrated CANopen					
nEE	[Com. card] (nEt): Communication card (if inserted)					
APP	[C.Insid. card] (APP): Controller Inside card (if inserted)					
P 1	[RP] (PI): Frequency input, if VW3A3202 extension card has been inserted,					
PG	[Encoder] (PG): Encoder input, if encoder card has been inserted					

1/ Điều khiển biến tần bằng nút nhấn trên màn hình biến tần

ATV303E: COnF/ 401 = $183 \rightarrow \text{D}$ ăt tốc độ vào Ref / 403 = 0-100% ATV610: Complete setting / Command and reference

Config Ref Freq 1 = [Ref.Freq- Rmt.Term]



2/ Cài đặt chân LI3 để chuyển đổi giữa 2 cách điều khiển

ATV310E: COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 01, 408 = L3H, 409 = 183

ATV610: Complete setting / Command and reference

- Config Ref Freq 1 = Terminal
- Config Ref Freq 2 = [Ref.Freq- Rmt.Term]
- Freq Switch Assign = DI3



3/ Cài đặt chân LI3 để chuyển đổi giữa 2 kênh tham chiếu

ATV310E: COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 01, 408 = L3H, 409 = 183

ATV610: Complete setting / Command and reference

- Control mode = Seperate
- Config Ref Freq 1 = Terminal
- Config Ref Freq 2 = [Ref.Freq- Rmt.Term]
- Freq Switch Assign = DI3
- Cd channel 1 = Cd channel 2 = Terminal

Fr1 (Auto)



BÀI TẬP Cài đặt biến tần cho ứng dụng sau

Chế độ Auto: BMS đặt tốc độ 4-20mA vào VIA Chế độ Manual: Cài tốc độ tại tủ bằng biến trở 10kOhm vào VIB

SO DO 1: DUNG CONTACTOR DAU NGUON CHO ATV212



Neu khong dung tiep diem bao CB dong, den bao fault se sang

BÀI TẬP Cài đặt biến tần cho ứng dụng sau

Chế độ Auto: BMS đặt tốc độ 4-20mA vào Al2 Chế độ Manual: Cài tốc độ tại tủ bằng biến trở 10kOhm vào Al1



BÀI TẬP Cài đặt biến tần cho ứng dụng sau

Chế độ Auto: BMS đặt tốc độ 4-20mA vào Al2 Chế độ Manual: Cài tốc độ tại tủ bằng biến trở 10kOhm vào Al1

Các bước thực hiện:

- 1. Cài đặt cơ bản cho biến tần
 - Cài đặt thông số động cơ và auto tune
 - Cài luật điều khiển
 - Cài thời gian tăng tốc giảm tốc
 - Cài đặt relay và analog output
- 2. Cài đặt Chân kích chuyển chế độ Auto và Manual

Mục đích:

-Bên cạnh chức năng điều khiển tốc độ động cơ, biến tần có tích hợp các chức năng hỗ trợ điều khiển tùy theo ứng dụng

- Cài đặt các chức năng này vào menu Application Funtion (Fun)



Các chức năng thông dụng:

•Chạy tốc độ cao hơn 50Hz

- •Chọn cách dừng động cơ
- •Chạy theo các cấp tốc độ (preset speed)
- •Chức năng điều khiển PID
- •Chức năng Sleep Wakeup

1/ Chạy động cơ với tốc độ cao hơn 50Hz

•Cài lại ngưỡng tốc độ tối đa cho phép: Max frequency / tFr / 308 / FH

•Cài lại ngưỡng giới hạn tốc độ tối đa: High speed / HSP / 512.2 / UL

ATV310E: COnF/ FULL/ 300-/ 308 = 90Hz 512.2 = 80Hz ATV610: Complete setting / Motor parameter / Max frequency = 80 Simply Start / High Speed = 80

2/ Chọn cách dừng cho động cơ

Biến tần có thể điều khiển động cơ -Dừng theo thời gian giảm tốc (DEC): Ramp Stop -Dừng tự do: Freewheel



ATV310E: COnF/ FULL/ 502-/ 502.0 = 00 (ramp Stop) / 02 (freewheel)

ATV610: Complete setting / generic function / stop configuration / type of stop = Freewheel

3/ Chạy theo các cấp tốc độ

Cài đặt các chân biến tần để khi kích vào ta ra lệnh cho biến tần chạy theo các tốc độ đã cài trước

16 speeds LI (PS16)	8 speeds LI (PS8)	4 speeds LI (PS4)	2 speeds LI (PS2)	Speed reference
0	0	0	0	Reference (1)
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

Cài các chân để kích:
PS2, PS4, PS8, PS16
Khi đó nếu kích các chân
theo bảng bên cạnh thì biến
tần sẽ chạy theo các tốc độ
tương ứng
SP2, SP3, SP4 ..., SP15, SP16

3/ Chạy theo các cấp tốc độ

Cài chân LI3 ứng với PS2, LI4 ứng với PS4, SP2 = 20Hz, SP3 = 10Hz, SP4 = 25Hz Khi đó (LI4=0 LI3=0): 50Hz (LI4=1 LI3=0): 10Hz (LI4=0 LI3=1): 20Hz (LI4=1 LI3=1): 25Hz

ATV310E: COnF/ FULL/ 400-/ 408 = 00

COnF/ FULL/ 500-/ 507-/ 507.0 = L3H, 507.1 = L4H 507.3 = 20, 507.4 = 10, 507.5 = 25

ATV610: Complete setting / Generic function / Preset Speed

- 2 preset freq = DI3
- 4 preset freq = DI4
- Preset speed 2 (SP2) = 20 Hz
- Preset speed 3 (SP3) = 10Hz
- Preset speed 4 (SP4) = 25Hz

4/ Chức năng điều khiển PID

- Chức năng PID giúp biến tần tự động điều khiển tốc độ động cơ để điều khiển một đại lượng theo mong muốn

- Thường dùng cho hệ thống bơm điều áp hay còn gọi là chạy theo cảm biến áp suất



Cần khai báo:

- -Tín hiệu hồi tiếp (feedback) đưa về đâu
- Mức đặt / tham chiếu (reference) là bao

4/ Chức năng điều khiển PID

<u>Ví dụ</u>: Cài tín hiệu hồi tiếp đưa về Al1, mức đặt (reference) là 50% → Khi đó biến tần thay đổi tốc độ động cơ để đảm bảo mức phản hồi luôn bằng mức đặt = 50% (hồi tiếp <50% thì biến tần chạy nhanh, hồi tiếp > 50% thì biến tần giảm tốc hoặc dừng hẳn

ATV310E: COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 183 406 = 02COnF/ FULL/ 500-/ 59-/ 59.00 = 01 59.05 = 01 59.11 = 50.0 \rightarrow Chọn Al1 nhận tín hiệu hồi tiếp \rightarrow Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%

ATV610: Complete Setting / Generic function/ PID controller

Feedback / Type of control = Pressure

/ PID feedback = AI2 → TÍn hiệu cảm biến đưa về AI2

/Min PID feedback = 0 bar \rightarrow khai báo dãy đo của cảm biến là 0-10bar

/Max PID feedback = 10 bar

Reference / Intern PID ref = Yes

/ Min PID ref = 0 bar

/ Max PID ref = 10 bar

/ Internal PID ref = 5 bar \rightarrow Cài mức áp là 5 bar

5/ Chức năng Sleep Wake up (bổ trợ cho chức năng PID dùng cho bơm)

Khi đã đạt được mức đặt (mức cao), biến tần không dừng hẳn mà chạy ở tốc độ thấp Sau thời gian đặt trước, biến tần sẽ dừng Biến tần khởi động lại khi mức hồi tiếp rớt xuống thấp hơn mức đặt (mức thấp)

ATV310E: COnF/ 512.0 = 25.0 COnF/ FULL/ 500-/ 59-/ 512.1 = 10.0 59.2 = 20.0
ATV610: Complete Setting / Generic function/ Sleep-Wakeup
Sleep menu / Sleep detect mode= speed
/Sleep min speed= Tốc độ ngủ bơm (Hz) → 25Hz
/Sleep delay= thời gian chờ trước khi ngủ bơm nếu biến tần chạy tốc độ dưới

tốc độ ngủ bơm (s) \rightarrow 10s

Wake up menu / wake up mode= Feedback

/ Wake up pressure level = mức áp chạy lại (bar) →